

УМНАЯ ЛАМПА GS BDHM8E27W70-I1 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя до начала использования устройства.

Изображения в Руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала. Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиком, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

ВНЕШНИЙ ВИД



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Умная лампа (далее – Устройство) позволяет управлять освещением в помещении. Вы можете выбирать комфортные настройки яркости освещения, устанавливать теплый или холодный оттенок света, настраивать лампу для оповещения при различных сценариях.

Устройство работает при наличии модуля управления GS SMH-ZW-I1, подключенного к совместимому приемнику GS, рекомендуемого для просмотра «Триколор ТВ». Список совместимых моделей приемников можно уточнить на сайте tricolor.tv.

Устройство работает по беспроводной технологии ZigBee. Подходит для использования в жилых и офисных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

1. Напряжение питания: 220-240 В / 50-60 Гц
2. Цоколь: E27
3. Мощность: 7 Вт
4. Световой поток: ≥ 680 Лм
5. Индекс цветопередачи (Ra): ≥ 80
6. Температура белого цвета: 2700-6500 К
7. Срок службы: 25 000 часов
8. Рабочая температура: от -20 °С до +40 °С
9. Беспроводной протокол: ZigBee 3.0 (кроме GPPB) Дальность действия сигнала: до 25 м
10. Размеры (øxВ): 60 x 110 мм

ДОБАВЛЕНИЕ В СИСТЕМУ «ТРИКОЛОР УМНЫЙ ДОМ»

ШАГ 1.

- Модуль управления GS SMH-ZW-I1 должен быть подключен к совместимому приемнику для просмотра «Триколор ТВ» при помощи USB-кабеля. Приемник должен быть включен в сеть.
- Запустите приложение «Умный дом» на приемнике или мобильное приложение «Триколор Умный дом» (ищите мобильное приложение в магазине приложений для вашего устройства).

ШАГ 2.

- Вкрутите лампочку в светильник/люстру. Включите светильник/люстру. Переведите устройство в режим поиска (см. раздел «Режим поиска / Сброс устройства»).



- В приложении запустите режим поиска новых устройств. Перед началом поиска убедитесь, что индикатор модуля управления горит синим цветом. В процессе поиска индикатор модуля управления мигает синим цветом.
- Устройство будет обнаружено в приложении, там же можно продолжить его настройку.
- Если устройство не было обнаружено, выполните поиск устройства повторно.

РЕЖИМ ПОИСКА / СБРОС УСТРОЙСТВА

Вкрутите лампочку в светильник/люстру. Включите светильник/люстру. Подождите 5 секунд, а затем выключите и включите лампу вручную 5 раз с интервалом 1-2 секунды, последнее состояние лампы должно быть «включено». После этого лампа мигнет 3 раза, что означает её сброс/переход в режим поиска.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

Управление устройствами сервиса «Триколор Умный дом» может осуществляться следующими способами:

- При помощи пульта от приемника (виджет вызывается во время просмотра ТВ при помощи нажатия кнопки с изображением часов);
- Через интернет при помощи мобильного

приложения «Триколор Умный дом» (ищите мобильное приложение в магазине приложений для вашего устройства);

- Локальное управление (без подключения к интернету) при помощи мобильного приложения «Триколор Умный дом».

Работа устройств системы «Триколор Умный дом» может быть автоматизирована посредством сценариев, создавать и настраивать которые позволяют приложения «Умный дом» в вашем приемнике и «Триколор Умный дом» на мобильных устройствах.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если подключенное устройство не срабатывает, удалите устройство из приложения, произведите сброс устройства и добавьте его заново. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь к продавцу устройства.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти.



Разработано в России. Страна происхождения – Китай.
Дата производства: декабрь 2018 г.
Изготовитель: Шеньчжень Хейман Технолоджи Ко., Лимитед
Адрес изготовителя: № 84 Фукиан Роуд, Юэ Ксинг Вэй Коммуни, Гуан Лан, Лонг Хуа Нью Дистрикт, Шеньчжень, Китай
Импортер: ООО «Спутник Логистик»
Адрес и контакты импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, корп. 2, лит. А; тел. (812) 332-23-24

Внимание!

Оборудование Системы не является профессиональным оборудованием системы безопасности и управления. Сервис «Триколор Умный дом» не является профессиональным решением по обеспечению безопасности и не гарантирует безопасность, а также не гарантирует надлежащее и своевременное Оповещение о наступлении Событий.

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подробная информация о доступных услугах и контактах круглосуточной Службы поддержки клиентов размещена на сайте tricolor.tv.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы данного устройства – 3 года со дня продажи. По истечении установленного срока службы исправное Устройство пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению. Внимание! Не эксплуатируйте неисправное устройство! В случае обнаружения неисправности обратитесь к продавцу устройства. Прием оборудования для обмена/ремонта производится по месту покупки.